La resistencia de mi bicicleta estática no cambia

Si los pedales siguen igual de ligeros o duros al cambiar el nivel, identifique primero cómo se controla la resistencia. Algunas bicicletas tienen una perilla o palanca; otras ajustan la carga desde la consola. El modelo exacto importa más que el aspecto de la máquina.

> **Aviso de seguridad**
> Si los pedales se traban, la resistencia cambia de golpe o aparece un ruido de roce fuerte, deje de usar la bicicleta. No fuerce la perilla ni quite cubiertas.

Si el ajuste es manual

Con la bicicleta detenida, observe si la perilla o palanca se mueve dentro de su recorrido normal, gira sin efecto o queda atascada. Según el diseño, el problema puede estar en el mando, un cable o el mecanismo que aplica la resistencia. No fuerce el ajuste más allá de su tope.

Si el ajuste se hace en la consola

Anote si el número de nivel cambia en la pantalla aunque la carga del pedaleo se quede igual. También anote si la consola se apaga, muestra un mensaje o deja de responder. Que el número cambie no confirma que el sistema de resistencia se haya movido.

Consulte el manual para verificar la fuente de alimentación o el reinicio normal del modelo, si corresponde. No abra la cubierta para revisar cables, imanes o un motor de ajuste.

Qué necesita saber el técnico

- Envíe el modelo y número de serie, una foto de la consola o del mando y el mensaje exacto si aparece.
- Indique si la resistencia quedó baja, alta o cambia sin aviso, y si el problema ocurre en todos los niveles.
- Si empezó después de mover la bicicleta u ocurre solo de manera intermitente, inclúyalo al solicitar servicio.

Servicio en Tampa Bay: (727) 512-5120 · Guía en línea en español