¿Su caminadora huele a quemado? Cuándo dejar de usarla

Deje de usar la caminadora si aparece un olor a quemado. No se suba de nuevo para ver si se repite. La fricción en la banda, un problema mecánico o un fallo eléctrico podrían generar olor, pero no es posible confirmar la causa solo por cómo huele.

> **Aviso de seguridad**
> Apague y desconecte la máquina únicamente si es seguro hacerlo. Si hay humo, chispas o un enchufe caliente, manténgase alejado y siga los procedimientos de emergencia que correspondan.

Qué puede observar con la máquina detenida

Desde fuera, fíjese si la banda está torcida, deshilachada o rozando un borde. Si puede hacerlo sin tocar partes dañadas o calientes, observe si hay marcas en el cable o el enchufe. No retire cubiertas ni vuelva a conectar la máquina para ubicar el olor.

- Anote si el olor comenzó al arrancar, al aumentar la velocidad o después de caminar varios minutos.
- Indique si también hubo ruido, pérdida de velocidad, un código, una parada o un problema con el interruptor eléctrico.

No agregue lubricante como primera respuesta

Un olor no demuestra que a la banda le falte lubricante. Algunos modelos requieren un producto específico y otros no admiten lubricación adicional. Siga el manual del modelo y deje que un técnico revise el origen del olor antes de volver a usar el equipo.

Reparar o reemplazar

Una revisión permite distinguir el desgaste de la banda y la plataforma de un problema de motor u otro componente. Para decidir, compare una cotización de reparación con el costo de reemplazo, la condición general de la máquina y la disponibilidad de piezas. Comparta los síntomas y una foto de la etiqueta aunque no tenga un código.

> **Servicio en Tampa Bay:** (727) 512-5120 · Guía en línea en español