Códigos de error en caminadoras: qué significan y qué hacer

Un código indica que la caminadora detectó una condición fuera de lo normal, pero no dice por sí solo qué pieza debe cambiarse. El mismo código puede significar cosas distintas según la marca, el modelo y la consola.

> **Aviso de seguridad**
> Si el error coincide con un cambio brusco de velocidad, una parada inesperada, humo o un olor a quemado, deje de usar la máquina. No borre el error para seguir entrenando.

Anote el código exacto

Fotografíe la pantalla con la máquina detenida y copie todas las letras y números, incluidos los ceros. Anote si el mensaje aparece al encender, al pulsar inicio, cuando empieza a moverse la banda o al ajustar la inclinación.

Busque el modelo y número de serie en la etiqueta accesible. Consulte la tabla de códigos del manual de ese modelo o el sitio del fabricante. No use una tabla de otra máquina como diagnóstico.

Qué problemas pueden señalar

- Velocidad o movimiento de la banda: la consola detecta que la banda no se mueve como esperaba o que no recibe la señal de velocidad.
- Inclinación: el sistema no alcanza la posición solicitada o no puede confirmar su posición.
- Comunicación o alimentación: la consola no recibe la respuesta esperada de otro componente. El mensaje no prueba qué pieza falló.

Qué puede revisar sin abrir la máquina

Si el manual le indica revisar la llave de seguridad o realizar un reinicio normal y no hay señales de peligro, siga solo esas instrucciones. Si el código vuelve, deje de usar la máquina hasta que la revisen. No ajuste sensores, no cambie la calibración ni quite cubiertas como prueba.

- Para solicitar servicio, envíe la foto de la pantalla, el modelo, el número de serie y una descripción de lo que estaba haciendo la máquina cuando apareció el error.

> **Servicio en Tampa Bay: (727) 512-5120 · Guía en línea en español**